

HANDLEIDING (nl)

Bouwpakket (Easy Parking System);

Originele MOTOR-MOVER voor achterwiel
V-06 (sv)

Gefeliciteerd met de aanschaf van de Motor-Mover u zult veel stallingsgemak ervaren met dit universele product. Hierbij uw bouwhandleiding voor uw Motor-Mover, we raden u aan de onderstaande stappen te volgen, zo kunt u in enkele minuten het product samenstellen en gebruiken

| <u>Artikel nr.</u> | <u>AANTAL</u> | <u>ART. NAAM</u> |
|---|---------------|--|
| Stap 1; | | |
| 5 | 1 | PLAAT VOORWIEL RECHTS AAN RODE KOKER MONTEREN |
| 6 | 1 | PLAAT VOORWIEL LINKS AAN RODE KOKER MONTEREN |
| 3 | 6 | BOUT M8X20MM, <u>DE BOUTKOP VAN BINNENUIT</u> RODE KOKER MONTEREN ! |
| 7 | 6 | VEERRING 8MM |
| 8 | 6 | MOER M8 |
| Stap 2; | | |
| 2 | 1 | RODE WIELSTEUN RECHTS |
| 1 | 1 | RODE WIELSTEUN LINKS |
| TIP: <i>(wielzijden van koker 1+2 licht inspuiten met siliconenspray zodat motorfietswiel zich gemakkelijk laat tussen rollen).</i> | | |
| Stap 3; | | |
| 9 | 1 | MONTEER KOKER ACHTER, IN NR 1 (LET OP stand van vierkanten plaatje op koker) |
| 11 | 1 | MONTEER KOKER VOOR, IN NR 1 (LET OP beide schroefdraad uiteinden aan bovenzijde) |
| 12 | 2 | BOUT IMBUS M10X35MM |
| 10 | 2 | BOUT IMBUS M10X16MM |
| Stap 4; | | |
| 19 | 2 | MONTEER ZWENKWIEL AAN KOKER NR 9 |
| 18 | 2 | BOUT IMBUS M10X40MM |
| 20 | 2 | VEERRING 10MM |
| 21 | 2 | MOER M10 |
| 19 | 2 | MONTEER ZWENKWIEL AAN VOORZIJDE AAN NR 5+6 |
| 17 | 2 | BOUT IMBUS M10X25MM |
| 20 | 2 | VEERRING 10MM |
| 21 | 2 | MOER M10 |
| Stap 5; | | |
| 13 | 1 | OPRIJPLAAT |
| 14 | 2 | SLUITRING 8MM, OPRIJPLAAT, |
| 15 | 2 | LET OP! : MOER M8 ZELFBORGEND (blauwe rand) <u>NIET</u> VASTDRAAIEN ! <u>OPRIJPLAAT MOET OP DE GROND RUSTEN !</u> |
| 16 | 2 | AFDEKDOP OPRIJPLAAT |
| Stap 6; | | |
| 23 | 2 | INSTEKTOP GROOT |
| 22 | 4 | INSTEKTOP KLEIN |

TIP;

Afstelmaat van Motor-Mover is + 5 tot max. 10mm opgeteld bij de bandbreedte maat.

VOORBEELD, band is 180mm + 5mm = 185mm gemeten tussen de artknrs. 3 en 5.